

# Release Notes IPC serie NEIUS

**1099/564**

**V26.0.12.20220303**

File STEP1: TC-C34SP-WY\_16M\_O\_V24.0.0.20220303\_UKF.box (aggiornando con questo file la versione della Telecamera passa da **V24.2.1.20211026\_SP2** a **V26.0.5.20220303**)

File STEP2: TC-C34SP-WY\_16M\_O\_V26.0.12.20220303\_UKF.box (aggiornando con questo file la versione della Telecamera passa da **V26.0.5.20220303** a **V26.0.12.20220303**)

## ITALIAN

IMPORTANTE: se il dispositivo è connesso a Internet verificare la disponibilità di aggiornamenti tramite la sua pagina web: *Configurazione -> Impostazioni Sistema -> Manutenzione del Sistema -> Aggiornamento Sistema -> Aggiorna Cloud* e premere: *Test*. Se è disponibile una versione più recente procedere premendo *Aggiorna*. Alla fine di ogni aggiornamento verificare nuovamente la disponibilità di ulteriore nuovo firmware in Cloud.

IMPORTANTE: in caso di assenza di connettività Internet, procedere con l'aggiornamento locale tramite la stessa pagina web della telecamera oppure utilizzando il software *SearchConfig Tool V2.0* dopo aver scaricato il file di aggiornamento firmware dalla sezione DOWNLOAD - FIRMWARE del sito [neius.urmet.com](http://neius.urmet.com).

Per aggiornare, utilizzare i file nell'ordine indicato dagli STEP (file STEP1, file STEP2).

### Modifiche STEP1 (V26.0.5.20220303):

1. Aggiunta opzione in pagina di Login per connessione sicura in HTTPS.
2. Corrette alcune traduzioni
3. Ottimizzazioni varie

### Modifiche STEP2 (V26.0.12.20220303):

Corrette alcune modifiche legate al Roi, che causavano il riavvio dell'NVR.

## ENGLISH

IMPORTANT: if the device is connected to the internet, check for updates via its webpage: *Configuration -> System -> Maintenance -> Upgrade -> Cloud Update* then press *Detecting*. If a more recent version is available press *Upgrade*. At the end of each upgrade, check again the availability of further new firmware in the Cloud.

IMPORTANT: if the device has no access to the Internet, download the update files from the DOWNLOAD - FIRMWARE section of the website [neius.urmet.com](http://neius.urmet.com), then proceed with the local update either via the usual webpage of the device or with the software *SearchConfig Tool V2.0*.

To update, use the files in the order indicated by the STEPs (STEP1 file, STEP2 file).

### STEP1 Changes (V26.0.5.20220303):

1. Added option in Login page for secure HTTPS connection.
2. Fixed some translations
3. Various optimizations

### STEP2 Changes (V26.0.12.20220303):

1. Fixed some ROI-related changes that caused the NVR to reboot.